



MANUAL SW-910




Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y guárdelo correctamente

Descripción del producto

Lista de empaque: reloj (incluyendo la correa) X 1, cable de carga magnético X 1, manual del producto X 1

Resumen del producto



Botones y tacto



Encendido: pulsación larga durante 2 segundos hasta que la pantalla se ilumine
Apagado: pulsación larga durante 2 segundos hasta que la pantalla se apague

Volver: Click

Desliza el dedo hacia la derecha:
Personalizado
componente



Deslizar hacia arriba: notificación de mensajes

Conectar el reloj



Escanee el código para descargar Wearfit PRO



1. Descargue la APP "Wearfit Pro" en su teléfono móvil e instálela, puede buscar directamente "Wearfit Pro" en la APP store para descargarla, o escanear el siguiente código QR para saltar al enlace de descarga (escanear código en navegadores, WeChat, etc.)

2. Conectar el reloj

1) Escanear el código de conexión: Después de encender el reloj y entrar en la página de marcación, deslice hacia la derecha para entrar en la función de pantalla dividida, haga clic en el botón de acceso directo "escanear conexión de código", el código QR de conexión aparecerá, y puede escanear directamente la conexión de código en Wearfit Pro.

2) Conexión manual: Después de que el teléfono móvil encienda el Bluetooth, entra en la APP para buscar directamente el dispositivo para conectarlo manualmente.

3) Conectar y llamar al Bluetooth

En el estado inicial del reloj, el Bluetooth para llamadas está desactivado, y las funciones de llamada y música no se pueden utilizar en este momento. Desplázate hacia abajo para abrir el menú de acceso directo, y haz clic en el interruptor de Bluetooth para llamadas. Después de encenderlo, puedes encontrar el Bluetooth para llamadas en el sistema del teléfono móvil (cuando el Bluetooth del teléfono móvil está encendido), encontrar el nombre del Bluetooth correspondiente y hacer clic en conectar. Después de la conexión exitosa, puede utilizar la función de llamada y la función de música.

Instrucciones de uso del reloj












1. Deslice el dedo hacia la izquierda en la página de marcación para entrar en los componentes inteligentes. El sistema preselecciona 3 componentes. Pulse "Añadir componente" en el extremo derecho para añadir componentes, hasta 5, y mantenga pulsado el componente para entrar en la página "Eliminar componente".

2. Conmutador de marcación: Haga una pulsación larga en la pantalla de la página del dial, y aparecerá la selección del dial. Después de seleccionar el dial correspondiente, vuelva a la página principal de diales.

Nota: El sistema preestablece tres páginas de marcación, y la última marcación se denomina "Personalizada". Este dial cambiará con el mercado de dial en el lado de la APP y la configuración de descarga del dial personalizado.


3. Página de funciones: En la página de menú, haga clic en cada icono de aplicación para entrar en la función correspondiente, deslice hacia la derecha para volver, y pulse el botón lateral para volver a la página de marcación principal.

Características

 Heart rate	Registro de la frecuencia cardíaca durante 24 horas, el reloj guardará los datos de frecuencia cardíaca más recientes.
 data	El reloj guardará y registrará los datos del ejercicio diario.
 sport	Contiene 12 modos de deporte: correr en interiores, correr en exteriores, caminar, fútbol, bádminton, tenis, baloncesto, ciclismo, senderismo, máquina elíptica, yoga, entrenamiento libre.
 Sleep	Registrar el estado de sueño diario.
 weather	Muestra los detalles del tiempo, se conecta a la APP para actualizar en tiempo real.
 music	Controla la música del móvil.
 Timer	Función de temporizador, cómoda y rápida.
 Stopwatch	Registra con precisión hasta 0,01 segundos.
 Do not disturb	Función inteligente de no molestar y de no molestar temporizada del reloj, todos los recordatorios se apagarán después de la apertura.
 Alarm clock	Recordatorio de alarma.
 Sedentary reminder	Si está sentado durante un determinado periodo de tiempo, el reloj le recordará que debe levantarse.

Recarga

Alinee los contactos metálicos del cable de carga magnético y acérquese a los contactos de carga del reloj. El cable de carga magnético se conectará automáticamente a los contactos de carga del reloj para iniciar la carga, y las instrucciones de carga se mostrarán en la pantalla del reloj.



nota:

1. No cargue en un ambiente húmedo;
2. Asegúrese de que los contactos metálicos del cuerpo del reloj y el cable de carga magnético no estén sucios o corroidos;
3. Limpie regularmente los contactos metálicos de la parte trasera del reloj y el cable de carga magnético con una franela limpia. Asegúrese de que los contactos del reloj y el cable de carga magnético estén en pleno contacto para garantizar una carga normal;
4. Este producto no está equipado con un adaptador de corriente. Para garantizar la seguridad de su familia y sus bienes, puede utilizar el puerto USB de un ordenador o elegir un adaptador de corriente con una salida que no supere los 5V 1A cuando se cargue. Por favor, compre los adaptadores de corriente a través de canales formales, y evite utilizar adaptadores de corriente falsos y de baja calidad para evitar que estallen o se incendien.

Transmisión de datos por Bluetooth

Cuando se conecta a un teléfono móvil, el reloj sincroniza instantáneamente algunos datos con el teléfono móvil a través de Bluetooth, incluyendo el tiempo, los mensajes de notificación, los datos de salud deportiva, etc. Una vez desconectada la conexión o desactivado el Bluetooth, los datos no se sincronizarán.

Precauciones

1. Los resultados de las mediciones de este producto son sólo para referencia, no para ningún propósito o base médica. Por favor, siga las instrucciones del médico y nunca haga un autodiagnóstico y tratamiento basado en los resultados de las mediciones.
2. El grado de impermeabilidad de este producto es IP67, y no puede ser utilizado para el buceo profundo y la inmersión prolongada en el agua. Además, este producto no es resistente al agua caliente, porque el vapor de agua afectará al anillo de mano.
3. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Algunas funciones son diferentes en la versión de software correspondiente, lo cual es normal.

Parámetros básicos

Nombre del producto: Reloj inteligente HW21 Tamaño: $\Phi 42 \times 9 \text{mm}$

Material del cuerpo: Aleación de zinc + plástico de protección ambiental Material de la correa: silicona

Capacidad de la batería: 200mAh Bluetooth: Bluetooth 5.2 Tamaño de la pantalla: 1.28inch

Resolución: 240*240

